



PRIMEROS PASOS

- 1

Retire la tapa del comportamiento de pilas.
- 2

Coloque **2 pilas AA**. Haga coincidir las marcas “+” y “-”.
- 3

Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Nota: Asegúrese de que el televisor esté en la posición **ON** de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Consejo: LED parpadeará **5 veces** con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO B: BÚSQUEDA DE CÓDIGO

- 1

Mantenga presionada la tecla **SETUP** (configurar) hasta que el LED parpadee **dos veces**.
- 2

Presione la tecla **TV POWER** (Encendido del Televisor).
- 3

Mantenga presionada la tecla **OK/SELECT** (Aceptar/Seleccionar).
- 4

Suelte la tecla **OK/SELECT** (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO C: ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO

- Nota:** Asegúrese de que el televisor esté en la posición **ON** de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.
- 1

Presione la tecla **TV POWER** (Encendido del Televisor).
- 2

Mantenga presionada la tecla **SETUP** (configurar) hasta que el LED parpadee **dos veces**.
- 3

Ingresa el **1er código** de televisor para su marca de la lista de códigos.
- 4

Presione el **botón de encendido** para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.
- 5

Si el televisor **no se apaga**, repita este proceso utilizando el **siguiente código** para su marca de TV.
- Consejo:** Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com
- Escriba aquí el **código de TV que funciona**, para uso futuro.

Código de TV:

CONFIGURACIÓN DEL MÉTODO A: MARCAS FAMOSAS

- 1

Mantenga presionada la tecla **SETUP** (configurar) hasta que el LED parpadee **dos veces**.
- 2

Presione la tecla **TV POWER** (Encendido del televisor).

- 3

Mantenga presionada la tecla **DIGIT** (Dígito) para ver la marca de su TV.

- 4

Suelte la tecla cuando el televisor **se apague**. La configuración esta completa.

2 PARPADEOS= CORRECTA
1 PARPADEO LARGO= INCORRECTA

DÍGITO	TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio



Si la marca que utiliza **no aparece** en el cuadro de marcas, intente ya sea con la **Opción B** o la **Opción C** para configurar el control remoto de su TV.

CUADRO DE TECLAS DE FUNCIONES



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.

Solución: Reemplace las pilas.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).

Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las intruscciones en Configuración Método de A, B o C.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.

Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.